

Wytyczne

dt. rejestracji Operatora Ogólnodostępnych Sieci Ładowania

1. REJESTRACJA W UDT/EIPA

- Jeżeli stacja ma być ogólnodostępna, należy Operatora zarejestrować w systemie UDT/EIPA na stronie <https://eipa.udt.gov.pl/operator/register> , gdzie przydzielany jest specjalny PREFIKS Operatora
- Zalogować się do systemu UDT/EIPA można poprzez stronę <https://eipa.udt.gov.pl/login>

2. REJESTRACJA W PANELU ELOCITY

- Operator musi się zarejestrować w systemie Elocity (jako zwykły użytkownik), przy pomocy przeglądarki pod adresem <https://panel.elo.city/login>
- Przejść do zakładki: „Menu” -> „Nazwa użytkownika” (trzeba kliknąć w swój mail/avatar) -> „Ustawienia” -> „Dane operatora”
- W kolumnie „Dane do połączenia z UDT” należy wpisać
 - Nazwa użytkownika
 - Hasło
 - Prefiks

Są to dane logowania do EIPA i prefiks nadany przez UDT

- Kliknąć przycisk „Zapisz”
- O poprawnym poprawnym połączeniu danych świadczy Status „Połączono” wyświetlany na zielono tuż nad przyciskiem „Zapisz”
- Kontakt z Support Elocity w celu przekazania informacji o dokonaniu rejestracji
- Następnie Support Elocity przypisuje użytkownikowi stacje w zarządzanie.